

■主要諸元																					
型式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)			適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	駆動 方式	標準 耕幅 (cm)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転 速度 (r.p.m)	変速の 有無と 変速 方法	耕うん軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 速度 (km/h)	作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	
	4L	3L	0L	全長	全幅	全高									4L	3L	0L				取付 方法
KRV220	T-4L	T-3L	T-0L	2430		714	707	651	44.2～62.6(60～85)	日農工 標準 オート ヒッチ 2形	サイド ドライブ	220			197(22:27) 232(24:25) 252(25:24) 297(27:22)	フランジ タイプ	44		10～19		前 ゲ ー ジ 輪
KRV240	T-4L	T-3L	T-0L	1350 (1290)	2630	1420 (1170)	750	743	687	51.5～69.9(70～95)		240	12 ～ 15	540	有 ギ ヤ ー 交 換		フランジ タイプ	48	2.0 ～ 4.0	9～17	
KRV260	T-4L	T-3L	T-0L		2830		779	772	716	58.9～77.2(80～105)		260					フランジ タイプ	52		8～16	
KRV280	T-4L	T-3L	T-0L		3030		808	801	745	66.2～83.1(90～113)		280					フランジ タイプ	56		8～15	
KRV240KW	T-4L	T-3L	T-0L		2630		706	699	643	51.5～69.9(70～95)		240					フランジ タイプ	50		9～17	
KRV260KW	T-4L	T-3L	T-0L	1350 (1290)	2830	1410 (1160)	731	724	668	58.9～77.2(80～105)	日農工 標準 オート ヒッチ 2形	260	12 ～ 15	540	有 ギ ヤ ー 交 換	197(22:27) 232(24:25) 252(25:24) 297(27:22)	ホル ダ ー タ イ プ	54	2.0 ～ 4.0	8～16	前 ゲ ー ジ 輪
KRV300KW	T-4L	T-3L	T-0L		3230		787	780	724	66.2～84.6(90～115)		300					ホル ダ ー タ イ プ	62		7～14	
KRV350KW	T-4L	T-3L	T-0L		3730		843	836	780	66.2～84.6(90～115)		350					ホル ダ ー タ イ プ	72		6～12	
KRZ240	T-4L	T-3L	T-0L		2630		826	819	763	66.2～99.3(90～135)	日農工 標準 オート ヒッチ 2形	240	12 ～ 15		有 ギ ヤ ー 交 換	195(17:34) 296(22:29)	フランジ タイプ	48	2.0 ～ 4.0	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
KRZ260	T-4L	T-3L	T-0L	1330 (1280)	2830	1460 (1220)	861	854	798	66.2～99.3(90～135)		260		1000			フランジ タイプ	52		8～16	
KRZ280	T-4L	T-3L	T-0L		3030		896	889	833	69.9～99.3(95～135)		280					フランジ タイプ	56		8～15	

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※機体寸法の()内は0L型です。

■主要諸元																			
型式	機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	駆動 方式	標準 耕幅 (cm)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転 速度 (r.p.m)	変速の 有無と 変速 方法	耕うん軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 速度 (km/h)	作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	
	全長	全幅	全高										取付 方法	本数 (本)	回転 外径 (cm)				
KRV220	-2L		2430	723	44.2～62.6(60～85)			220						44			10～19		
KRV240	-2L	1330	2630	759	51.5～69.9(70～95)	標準 3点リンク 2点 オートヒッチ		240	12～15	540	有・ギヤ ー 交 換	197(22:27) 232(24:25) 252(25:24) 297(27:22)	フランジ タイプ	48	55	2.0～4.0	9～17		前 ゲ ー ジ 輪
KRV260	-2L		2830	788	58.9～77.2(80～105)			260						52			8～16		
KRV280	-2L		3030	817	66.2～83.1(90～113)			280						56			8～15		
KRV260H	-2L		2830	788	51.5～88.3(70～120)	標準 3点リンク 2点 オートヒッチ		260						56			7～16		前 ゲ ー ジ 輪
KRV280H	-2L	1340	3030	816	58.9～88.3(80～120)			280	10～13	540	有・ギヤ ー 交 換	197(22:27) 297(27:22) 323(28:21)	フランジ タイプ	60	49	2.0～5.0	6～15		前 ゲ ー ジ 輪
KRV300H	-2L		3230	851	66.2～88.3(90～120)			300						64			6～14		
KRV260HJ	-2L		2830	839	51.5～88.3(70～120)	標準 3点リンク 2点 オートヒッチ	サイド ドライブ	260						84			7～11		前 ゲ ー ジ 輪
KRV280HJ	-2L	1340	3030	870	58.9～88.3(80～120)			280	11～14	540	有・ギヤ ー 交 換	197(22:27) 297(27:22) 323(28:21)	フランジ タイプ	90	51	3.0～5.0	6～10		前 ゲ ー ジ 輪
KRV300HJ	-2L		3230	909	66.2～88.3(90～120)			300						96			6～9		前 ゲ ー ジ 輪
KRV280PJ	-2L	1340	3030	845	58.9～88.3(80～120)	標準 3点リンク 2点 オートヒッチ		280	9～12	540	有・ギヤ ー 交 換	197(22:27) 297(27:22) 323(28:21)	フランジ タイプ	90	46	5.0～10.0	3～6		後 方 転 圧 輪
KRV300PJ	-2L		3230	882	66.2～88.3(90～120)			300						96			5～14		後 方 転 圧 輪
KRV240J	-2L		2630	818	51.5～77.3(70～105)	標準 3点リンク 2点 オートヒッチ		240						78			7～17		前 ゲ ー ジ 輪
KRV260J	-2L	1340	2830	851	51.5～88.3(70～120)			260	12～15	540	有・ギヤ ー 交 換	197(22:27) 297(27:22) 323(28:21)	フランジ タイプ	84	54	2.0～5.0	7～16		前 ゲ ー ジ 輪
KRV280J	-2L		3030	883	58.9～88.3(80～120)			280						90			6～15		前 ゲ ー ジ 輪
KRZ300	-2L	1310	3230	968	73.5～103.0(100～140)			300	12～15					60	58	2.0～4.0	7～14		前 ゲ ー ジ 輪
KRZ280J	-2L		3030	1032	69.9～103.0(95～140)	標準 3点リンク 2点 オートヒッチ	サイド ドライブ	280						90			6～15		前 ゲ ー ジ 輪
KRZ300J	-2L	1310	3230	1064	73.5～117.7(100～160)			300	15～18	1000	有・ギヤ ー 交 換	296(22:29) 252(20:31)	フランジ タイプ	96	57	2.0～5.0	6～14		前 ゲ ー ジ 輪
KRZ350J	-2L		3730	1151	73.5～117.7(100～160)			350						108			5～12		前 ゲ ー ジ 輪

KRV/KRZ 耕うん用ローター／4枚爪 **KRV-H** 碎土用(畑)ローター／4枚爪 **KRV-HJ.KRV-PJ.KRV-J.KRZ-J** 碎土用(畑)ローター／6枚爪

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。

安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧いただけます。
<http://www.kobashikogyo.com>

北海道営業所 ☎(0166)49-0070
東北営業所 ☎(0197)71-1160
関東営業所 ☎(028)687-1600
新潟営業所 ☎(025)546-7747
岡山営業所 ☎(086)250-1833
九州営業所 ☎(096)286-0202
●耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
●本社CS推進部 ☎(086)298-3112

① 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2015年6月作成 ©



KRV SERIES
60PS～120PS

KRZ SERIES
90PS～160PS